

Drift og vedlikehold

Drift- og vedlikeholdsanvisning for Singleplan® PVC-takbelegg

Regelmessig vedlikehold øker tettesjiktets levetid og sikkerheten mot lekkasje.

Kontroll og rengjøring

1. Kontroller og rengjør takflatene minst to ganger i året, helst på våren og høsten. Det er svært viktig at takflater, gradrenner, taksluk og eventuelle takrenner holdes frie for blader og rusk, slik at dreneringen på taket fungerer. Blader og annet rusk må ikke feies ned i takslukene/dreneringssystemet.
2. Løv og mose bør fjernes med et egnet kjemisk produkt som ikke skader tettesjiktet. (Fjerning skal ikke gjøres mekanisk).
3. Sjekk nøye tettesjiktets forbindelser til:
 - taksluk
 - snøfangere
 - fotbeslag og eventuelle andre metallbeslag
 - vegger, kanter og møner (sammentrekninger)

Kontakt takentreprenør hvis du er i tvil.

4. Sjekk metallbeslag (og fuger) som er forbundet med vegger, kanter, møner osv. Ta kontakt med blikkenslager ved tvil.

Tiltak

5. Ved reparasjoner eller tilføyelser (f.eks. i forbindelse med installasjoner eller hull), skal Singleplan® SM benyttes. Alternativt andre produkter anbefalt av leverandøren.
6. Hvis vannavledningen fra takflatene svekkes, på grunn av for eksempel bygg og belastning, slik at det blir vannansamlinger dypere enn 30 mm, bør det iverksettes tiltak i form av bygging av fall eller installasjon av taksluk. Dette bør gjøres i samråd med fagperson.

Snømåking

7. Hvis det må måkes snø på yttertaket, skal det ligge igjen ca. 10 cm snø nærmest takflaten, slik at tettesjiktet ikke skades.

