

FORKLARING TIL DETALJTEGNING

Det skal alltid legges en forsterkning under bordtaksbeslaget.

Min 300mm bredde med DuoTech Base mekanisk festet.

DuoTech Base skal føres litt ned i takrennen som sikkerhet.

Bordtaksbeslag skal være min 100mm inn på takflaten

Mataki UnoTech Fr skal helklebes til bordtaksbeslag og DuoTech Base.

Bordtaksbeslag skal være av godkjent kvalitet for sveising av asfalt takbelegg.

T)
Taktekkingen skal være i henhold til byggforsenien 525.207 544.203 544.204

MATAKI®

Web side: www.mataki.no E.post: post@mataki.no
 POSTADRESSE: Postboks 1034, 1803 ASKIM TEL: 69 83 34 40
 BESØKSADRESSE: VANGSVEIEN 10, Bygg A, 1804 ASKIM FAX: 69 83 34 41


DATUM
2020-04-15

Detaljøsning

AVSLUTNING MOT UTVENDIG
TAKRENNER

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
UNO101-NO



Skala 1:5